

# Beállítások és funkciók

## EVOLVE DYNAMIC és EVOLVE PRO

### Gyors üzembe helyezés

Használatra kész 5 perc alatt (csak az első beállításkor):

1. Nyelv kiválasztása
  2. Hálózathoz csatlakozás (Wi-Fi vagy LAN)
  3. (Opcionális) Adatok átvitele
  4. (Opcionális) Bejelentkezés Google-fiókkal
  5. (Opcionális) Biztonsági PIN-kód beállítása
- 

### + Ajánlott lépések a beállítás után

Ezek nem részei az alapbeállításnak, de javasoltak:

- Launcher váltása Display-OS-re
  - Frissítések ellenőrzése
  - Miracast aktiválása
- 

## 1. Kezdeti beállítás

### 1. lépés: Nyelv kiválasztása

Válassza ki a rendelkezésre álló nyelvek egyikét.

---

### 2. lépés: Hálózat beállítása (opcionális)

- Válasszon Wi-Fi hálózatot vagy csatlakoztasson LAN kábelt
- This step can be skipped

#### Fontos:

Internetkapcsolat szükséges a frissítésekhez és a Google-szolgáltatásokhoz.

---

### 3. lépés: Adatok átvitele (opcionális)

Adatok és beállítások átvitele Google-fiókból.

---

### 4. lépés: Google-fiók (opcionális)

- Jelentkezzen be meglévő fiókkal vagy hozzon létre újat

#### Opcionális beállítások:

- AdatmentéHelyadatok használata
  - Hálózatkeresés
- 

### 5. lépés: Biztonsági PIN-kód (opcionális)

Állítson be PIN-kódot a készülék eléréséhez.

---

## 2. Rendszerbeállítások

### Launcher módosítása (ajánlott)

Elérési út: Beállítások → Speciális → Aktuális launcher

| Opció      | Leírás                               |
|------------|--------------------------------------|
| Launcher3  | Standard Android                     |
| Display-OS | Értekezletre optimalizált (ajánlott) |

---

### Frissítések ellenőrzése

Elérési út: Beállítások → Eszköz → Online frissítések

---

## 3. Vezeték nélküli kapcsolat (Montage)

### Kapcsolat létrehozása

1. Indítsa el a Montage alkalmazást (internet szükséges)
  2. Engedélyezze a láthatóságot
  3. Olvassa le a kódot
  4. Adja meg a kódot az eszközén
  5. Indítsa el a megjelenítést
- 

### Miracast aktiválása (egyszer szükséges)

Elérési út: Beállítások → Hálózat és kapcsolatok → Miracast Receiver → Be

---

## 4. Főbb funkciók

### Alkalmazások megjelenítése

Húzza jobbra a kezdőképernyőt.

---

### Források kezelése

Elérési út: Beállítások → Továbbiak → Testreszabás → Bemeneti jelek

#### Lehetőségek:

- Források engedélyezése/letiltása
  - Források átnevezése
  - Gyorselérés létrehozása
- 

### Háttér módosítása

Elérési út: Beállítások → Testreszabás → Háttér

---

## Kezdőképernyő csempék testreszabása

Elérési út: Beállítások → Továbbiak → Testreszabás → Csempék (4 / 6 / 8)

---

### Többnézetes mód használata

Oldalsó menü megnyitása → Multiview

Példák:

- AirServer + HDMI
  - Whiteboard + Alkalmazás
- 

### Fehértábla

Használja a „Whiteboard” alkalmazást; Oktatási ajánlás: Gynzy

---

## 5. Felhasználók és hozzáférés

### Felhasználóváltás

Húzza le a felső sávot → válasszon profilt

- Fiókváltás
  - Új fiók hozzáadása
  - Vendég mód
- 

## 6. Biztonság

### Alkalmazástelepítés blokkolása

Elérési út: Beállítások → Biztonság → Alkalmazástelepítés blokkolása

---

### Biztonsági mód

- Alkalmazás telepítés tiltás
  - PIN-védelem aktiválás
  - Korlátozott hozzáférés
- 

### PIN-beállítások

#### 1. opció:

Indítási zárolási képernyő

#### 2. opció:

Google beállítások → Biztonság és adatvédelem → Képernyőzár

---

## 7. Automatizálás

### Be-/kikapcsolás ütemezése

Elérési út: Rendszerbeállítások → Energia:

- Időzítés beállítása
- Napi konfiguráció

További opciók:

- Indulási forrás beállítása
- OPS automatikus indítása
- Indulási hangerő meghatározása

---

## 8. NFC Funkció

### Aktiválás

Elérési út: Rendszerbeállítások

→ Biztonsági beállítások → NFC

**Megjegyzés:** Az NFC alapértelmezetten engedélyezett.

---

### Funkciók

- Felhasználók hozzáadása
- Felhasználók kezelése (összes felhasználó)
- Importálás USB-n keresztül
- Összes adat törlése (felhasználók törlése)

**Fontos:** Jelenleg csak feloldási funkció érhető el, profilkezelés nem.

---

## 9. Frissítések és karbantartás

A frissítések az alábbi módokon történnek:

- MDM Xyte szoftveren keresztül
- Technikai támogatás segítségével (vészhelyzet esetén)

---

## 10. Hálózatmegosztás

Lehetővé teszi a hálózati kapcsolat megosztását USB-n keresztül.

---